








註:1.攝影機上黑色字體為原有攝影機,本次更換新品
 2.攝影機上紅色字體為新裝設攝影機位置.




教學大樓1F
 攝影鏡頭
 佈放位置示意圖




註:1.攝影機上黑色字體為原有攝影機,本次更換新品
2.攝影機上紅色字體為新裝設攝影機位置.




四樓
三樓
二樓
一樓




教學大樓2F
攝影鏡頭
佈放位置示意圖



教學大樓3F
攝影鏡頭
佈放位置示意圖



四樓
三樓
二樓
一樓




家長會辦公室

總務處


校長室

會議室

校史室




C16
電梯



活動中心及操場周邊1F
攝影鏡頭
佈放位置示意圖



四樓
三樓
二樓
一樓



活動中心2F
攝影鏡頭
佈放位置示意圖

四樓
三樓
二樓
一樓

川堂

D09 →

視聽教室

視聽教室

社團教室

外辦教室

D11 →

↑
D10

活動中心3F
攝影鏡頭
佈放位置示意圖

四樓
三樓
二樓
一樓



體育館



活動中心4F
攝影鏡頭
佈放位置示意圖